

## Document annexe – Assistant intérieur MBUX



1675848000

N° de commande P167 0036 43 Référence 167 584 80 00  
Edition NA2019-02a



---

<b>Assistant intérieur MBUX</b> .....	<b>2</b>
Introduction .....	2
Vue d'ensemble de l'assistant intérieur MBUX .....	2
Utilisation de fonctions par mouvement de la main vers l'écran tactile ou le pavé tactile .....	3
Utilisation de fonctions par l'intermé- diaire de poses .....	4
Allumage et extinction de l'éclairage de lecture pour le conducteur et le passager .....	5
Sélection des réglages pour l'assistant intérieur MBUX .....	6
<hr/>	
<b>Index alphabétique</b> .....	<b>7</b>

### Introduction

Le document annexe fait partie de la notice d'utilisation du véhicule. Les informations ci-après remplacent la section «Commande gestuelle» dans le chapitre «Vue d'ensemble du système multimédia MBUX» de la notice d'utilisation du véhicule.

### Vue d'ensemble de l'assistant intérieur MBUX

Lorsque le véhicule est équipé de l'assistant intérieur MBUX, certaines fonctions du système multimédia peuvent être utilisées sans contact et l'éclairage de lecture peut également être allumé ou éteint sans contact.

L'assistant intérieur MBUX peut faire la différence entre les interactions du conducteur et du passager.

L'assistant intérieur MBUX reconnaît certains gestes de la main (poses).

La zone d'interaction pour l'assistant intérieur MBUX se trouve de l'écran média à la console

centrale, y compris le pavé tactile, entre le conducteur et le passager.

### L'assistant intérieur MBUX reconnaît les interactions suivantes:

Interaction	Description
Mouvement de la main vers un élément de commande: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ecran tactile</li><li>• Pavé tactile</li></ul>	L'assistant intérieur MBUX détecte le mouvement de la main vers un élément de commande.  Dans ce cas, l'affichage apparaissant sur l'écran média s'adapte selon l'application active.  Aucun geste spécifique de la main n'est nécessaire.
Poses définies	Les poses définies permettent de lancer une fonction selon l'application active.

Interaction	Description
Effleurement bref de la partie inférieure du rétroviseur intérieur ou mouvement vers le siège passager	L'effleurement bref de la partie inférieure du rétroviseur intérieur permet d'allumer et d'éteindre l'éclairage de lecture pour le conducteur et le passager.

### Utilisation de fonctions par mouvement de la main vers l'écran tactile ou le pavé tactile


#### Conditions requises

- Une des applications suivantes est affichée sur l'écran média:
  - Réglages de siège avec l'affichage des sièges conducteur et passager, par exemple [Confort d'assise](#)
  - Ecran d'accueil
  - Menu Radio ou menu Médias
  - Carte du système de navigation

- Assistant de stationnement actif

#### Exécution des réglages de siège par le conducteur ou le passager

L'assistant intérieur MBUX détecte un mouvement vers les différents éléments de commande du système multimédia.



Mouvement de la main vers l'écran tactile



Mouvement de la main vers le pavé tactile

- ▶ Avancez la main en direction de l'écran tactile ou du pavé tactile. Le siège de l'utilisateur (siège conducteur ou passager) est agrandi sur l'écran média. Les éléments de commande appropriés sont automatiquement présélectionnés.

#### Mise en évidence d'une application sur l'écran d'accueil

L'assistant intérieur MBUX détecte la zone de l'écran tactile, devant laquelle la main se trouve. La représentation des objets affichés sur l'écran s'adapte pour une meilleure orientation.

- ▶ Avancez la main en direction de l'écran tactile. Le symbole de l'application est agrandi. Les accès rapides sont mis en évidence.
- ▶ Poursuivez la commande et sélectionnez un accès rapide, par exemple.

#### Activation du changement de pochette dans le menu Radio et dans le menu Médias

L'assistant intérieur MBUX réduit le nombre d'opérations.

- ▶ Avancez la main en direction de l'écran tactile ou du pavé tactile. Les informations actuelles relatives à la station, au titre et à l'interprète, par exemple, sont affichées. Le changement de pochette est activé.
- ▶ Poursuivez la commande et sélectionnez une pochette.
- ▶ Lorsque la main est éloignée de l'écran tactile ou du pavé tactile, les informations actuelles sont de nouveau affichées.

#### Affichage du menu Navigation sur la carte

L'assistant intérieur MBUX permet d'afficher le menu Navigation.

- ▶ Avancez la main en direction de l'écran tactile ou du pavé tactile. Le menu Navigation est affiché.
- ▶ Poursuivez la commande et sélectionnez un symbole.
- ▶ Lorsque la main est éloignée de l'écran tactile ou du pavé tactile, l'écran média masque le menu Navigation.

#### Affichage des symboles d'utilisation sur l'image fournie par la caméra de l'assistant de stationnement actif

L'assistant intérieur MBUX permet au conducteur d'accéder rapidement aux différentes vues de la caméra.

- ▶ Avancez la main en direction de l'écran tactile. 4 symboles d'utilisation de caméra sont affichés.
- ▶ Poursuivez la commande et affichez la vue avant, arrière, gauche et droite de la caméra.

#### Utilisation de fonctions par l'intermédiaire de poses

##### Conditions requises


- **Pour l'affichage de favoris** : il existe au moins un favori.

##### Affichage des favoris

Une pose permet d'afficher un favori.

Aussi bien le conducteur que le passager peuvent associer un favori à l'assistant intérieur MBUX.

- ❗ Si aucun favori n'a encore été créé et associé à l'assistant intérieur MBUX, le système multimédia peut vous aider à le faire.



- ▶ Le dos de la main est dirigé vers le haut. Tendez l'index et le majeur et maintenez les autres doigts repliés. Le favori apparaît.

### Allumage et extinction de l'éclairage de lecture pour le conducteur et le passager

#### Conditions requises

- **Pour l'éclairage de recherche** : le siège passager est inoccupé.
- La fonction est disponible dans l'obscurité.

#### Eclairage de lecture


Un effleurement bref de la partie inférieure du rétroviseur intérieur allume ou éteint l'éclairage de lecture de manière ciblée pour le conducteur ou le passager.



- ▶ Effleurez le rétroviseur intérieur avec le dos de la main, puis retirez votre main. L'éclairage de lecture est allumé ou éteint.

#### Eclairage de recherche pour le conducteur

Un mouvement vers le siège passager inoccupé allume ou éteint un éclairage de recherche pour le conducteur.



- ▶ **Allumage** : faites un mouvement de la main vers le siège passager. L'éclairage de recherche est allumé pour le conducteur.
- ▶ **Extinction** : retirez la main du siège passager.

## Sélection des réglages pour l'assistant intérieur MBUX

Système multimédia:

↳  » Réglages » Système » Commande gestuelle

▶ **Activation de la fonctionnalité complète de l'assistant intérieur MBUX** : sélectionnez **ON**.

L'option est activée ●.

▶ **Activation supplémentaire des fonctions pour l'éclairage de lecture et de recherche** : sélectionnez **Spot de lecture inclus**.

Lorsque l'option est activée, la touche d'écran est activée.

Les fonctions pour l'éclairage de lecture et de recherche sont activées, en plus des fonctions de mouvement.

▶ **Désactivation de l'assistant intérieur MBUX** : sélectionnez **OFF**.

L'option est activée ●.



**A****Assistant intérieur MBUX (système multimédia)**

Allumage et extinction de l'éclairage de lecture pour le conducteur et le passager .....	5
Introduction .....	2
Sélection des réglages .....	6
Utilisation de fonctions par l'intermédiaire de poses .....	4
Utilisation de fonctions par mouvement de la main .....	3
Vue d'ensemble .....	2

**S****Système multimédia**

Assistant intérieur MBUX (vue d'ensemble) .....	2
---	---

